©BANDAI 1998

対象年齢3才以上

単3乾電池（R6P）
2本使用（別売り）
電池耐久時間：
通常の使用で約1.5ヶ月

家族（かぞく）みんなで
かわいがってね。

やさしいたまごっち
の
あそびかたの本（ほん）

やさしーン
やさしいかい?
やさしいなあ
おおきいなあ
ちいさい子から
おとしよりまで
よくよんで

保護者の方へ お子様に楽しく遊んでいただくために、この本を読んで教えてあげてください。

BANDAI 1998 MADE IN CHINA

もくじ

ストーリー 1
ほんたいのせつめい 2
でんちのいれかた 3
たまごっちをそだてるまえに 4
おせわのしかた 5
おせわボタンのせつめい 6
たまごっちアルバム 13
とけいそうさのしかた 14
こんなときは？ 15





ある日のこと

おやじっちに　おさけを
のまされた　たまごっち星は　大ごえで
オンチなうたを　うたいはじめました。

「こりゃたまらん!」と　たまごっちたちは
たまごっち星から　にげだしたのです。

ところが　ＵＦＯのこしょうで　ちきゅうに　ちゃくりく!
川でおぼれかけていたところを　ばんぞーハカセに　はっけんされました。

ハカセは　じょしゅのミカチューといっしょに　どうしたら　たまごっちが
ちきゅうでげんきにくらせるのか　かんがえました。
「そうじゃ!　たまごっちたちに　おうちをつくってあげるのじゃ!!」

そうしてついに　たまごっちハウスが　たんじょうし、
たまごっちたちは　せかいじゅうのみんなのあいじょうを　いっぱいうけて
しあわせに　くらせるようになりました

この「やさしいたまごっち」は
みんながもっと　たまごっちをそだてやすいように
ハカセが　あいじょうをこめてつくった　たまごっちハウスです。
たくさんたくさん　かわいがってあげてね。

ほんたいのせつめい

がめんも
ボタンも
大きくなった
でしょ!!

●ボタンをおしておせわをするときは、かならずスタンドをとじて、台の上におくか、手にもってそうさをしてください。


しょくじボタン
リセットスイッチ
がめん
トイレボタン
でんきボタン
えらぶ
ボタン
とりけし
ボタン
チェックメーター
ボタン
ごきげん
ボタン
あいじょう
ボタン
おんりょう
きりかえ
スイッチ
スタンド
ウラから見た図
おんりょうを
大・小2だん
にきりかえ
られるよ!!

やさしい&
あたらしい
せっけいじゃ

おせわをしないときは、本体ウラにあるスタンドをおこしてたまごっちを立たせることができるよ。

でんちのいれかた

でんちを
いれないと
うごきませんよ。

でんちを入れてじゅんびをしましょう。

保護者の方へ お子様が遊ぶ時には、単3乾電池（R6P）2本（別売り）を保護者の方が入れてください。消耗した電池を交換する場合も同じ要領です。



本体裏側のネジを取って電池ブタをはずし、単3乾電池（R6P）2本（別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットします。

●電池は2本とも新しいものにしてください。



ツメを押し込んで電池ブタをとじてからネジを閉めます。

でんちを正しく入れたら、本体よこにあるおんりょうきりかえスイッチを、おとがなるいちに合わせておきましょう。


○………大きくおとがなる
○………小さくおとがなる
OFF………おとがならない

たまごっちをそだてるまえに

たまごっちをそだてるために「リセットそうさ」と「とけい合わせ」をしましょう。

保護者の方へ お子様が初めて遊ぶ時や電池を交換した時には「リセット操作」と「時計合わせ」が必要です。保護者の方が行ってください。



【リセット操作】 画面の横にあるリセットスイッチを細い棒で押します。

- ●とがった棒や、えんぴつ・シャープペンの芯などで強く押さないでください。
- ●「リセット操作」は必要以上に行わないでください。

「ピー」とおとがなって、がめんにたまごがとうじょうします。



たまごっち
がめん



時計セット画面

【時計合わせ】えらぶボタンを押して時計セット画面にします。えらぶボタンで「時」、とりけしボタンで「分」を合わせたらチェックメーターボタンを押して決定します。えらぶボタンかとりけしボタンを押してたまごっち画面に戻してください。（時計操作については14ページを見てください）

おせわのしかた



「とけい合わせ」をしてからやく5ふんごに
たまごっちがたんじょうします!!
いよいよおせわのスタートです。

- ●「とけい合わせ」をしないとたまごっちはたんじょうしないよ。
- ●たまごっちがたんじょうするまでは、「とけい」「リセット」いがいのそうさはできないよ。

こんどのたまごっちは、たまごっちのきもちが
ひかるボタンでわかるのじゃー

そだてやすさ2ばい!! しんがた
たまごっちのかんせいですね。
あ!たまごっちがピーピーないて
ボタンがひかっています!!





ひかっているしょくじボタンをおしてごらん。
ほら!ごはんがでてきたぞー。

チェックメーターを見なくても
なんのおせわをすればいいか
わかるんですネ!

そうじゃ、たまごっちのよびだしサインにまめにこたえて
おせわをしてあげることが、よい子にそだてるポイントなのじゃ!!

おせわボタンのせつめい

6つのおせわボタン（しょくじボタン、ごきげんボタン、あいじょうボタン、トイレボタン、でんきボタン、チェックメーターボタン）についてせつめいします。

さいごまで
かわいがって
あげてネ!!


おなかすいたよ～
あそぼうよ～



しょくじ

おなかがすいたら 🍚 マークのしょくじボタンがひかるよ！しょくじボタンをおしてごはんをあげてネ!!





ごはんを
たべるときは
「いただきます」と
いいましょう。

たまごっちのしゅるいによって、たべるごはんがちがうんだよ！
みんなのたまごっちはなにをたべるかな？



ごきげん

あそんでほしいときや、おやつがほしいときは、😄マークのごきげんボタンがひかるよ！「ゲーム」か「おやつ」をえらぶボタンでえらんで、ごきげんボタンをおしてけっていしてネ!!

おやつも、たまごっちによってしゅるいがちがうんだよ！



【ゲームのやりかた】 たまごっちがあけたはこからおやつがあらわれます。のこり3つの中（なか）から、おなじおやつが入（はい）っているはこをあててネ！

3つのはこにちかいあいじょうボタン、トイレボタン、チェックメーターボタンのどれかをおしてみよう!!



あたった！

ゲームは5回（かい）しょうぶで、3回（かい）いじょうあてるとたまごっちのごきげんがアップするよ。とりけしボタンをおすまでゲームはつづくよ。おやつも、1どあげるごとにたまごっちのごきげんがアップするよ。



あいじょう


イヤイヤ



【わがまま】ごはんやおやつをあげたり、ゲームをしたりしておせわしてあげてもイヤイヤするときは、たまごっちの「わがままサイン」だよ。♥マークのあいじょうボタンがひかったら、あいじょうボタンをおしてしかってあげてネ!!

たまごっちをよい子にそだてるには
たまごっちが「わがままサイン」を
だしたとき、きちんとあいじょうを
もってしかってあげることじゃー!!

みんなも
わがままばかり
いってると
しかられ
ますよ。

【びょうき】ドクロマークがでたらびょうきのサイン。♥マークのあいじょうボタンをおしてちりょうしてあげてね!!（あいじょうボタンがひかっておしえてくれるたまごっちもいるんだよ）

●さいしょの「チカチカベビっち」はまだおしえてくれないよ。





トイレ





たまごっちがうんちをしたら、🦆マークのトイレボタンをおしてながしてあげてネ!!（トイレボタンがひかっておしえてくれるたまごっちもいるんだよ）

●さいしょの「チカチカベビっち」はまだおしえてくれないよ。

うんちをためると
びょうきになる
げんいんになりますよ。



でんき





たまごっちがねむったら、💡マークのでんきボタンがひかるよ！

でんきボタンをおしてでんきをけしてあげてネ!!（もういちどおせば、でんきはつくよ）

●たまごっちがねむっているときは、「でんき」「チェックメーター（⑩ページ）」「とけい」いがいのおせわはできないよ。


チェックメーター
とりけし

チェックメーター

マークのチェックメーターボタンをおすたびに、たまごっちのそのときの「ねんれい・たいじゅう」「おなか」「ごきげん」「しつけ」をじゅんばんにチェックできるよ！ とりけしボタンをおすとたまごっちがめんにもどるよ。

●チェックメーターを見てひつようなおせわがわかったら、おせわボタンがひからなくても、そのボタンをおしておせわができるんだよ。

【ねんれい・たいじゅうチェック】
たまごっちのせいちょうが、すうじでわかるよ。

【おなかチェック】
【ごきげんチェック】
4つのハートのうち、くろいハートがふえるほどまんぞくしているんだよ。

【しつけ（よい子度）チェック】
メーターがみぎにのびるほどよい子にそだっているしょうこだよ。


3才
11g
おなか ♡♡♡♡
おなか ♥♥♡♡
おなか ♥♥♥♥
ごきげん ♡♡♡♡
ごきげん ♥♥♡♡
ごきげん ♥♥♥♥
ふまんぞく
ふつう
まんぞく
しつけ
しつけ
しつけ
わるい子
ふつうの子
よい子

やさしいたまごっちはこんなかわいいしぐさをするときがあるよ!!



**おなかいっぱいに
なるまで
ごはんをおねだり**



**ごきげんのときは
うたを
うたっちゃう!!**



**きまったじかんに
おふろに入るよ!!**

（びょうきのときは
入らないよ）



**たべすぎたら
たいそうを
しましょ!!**

さみしいけどバイバイだよ



たまごっちはね、
1年のうちに、うんどう会や
すいえい大会、クリスマスなどの
じゅんびのために、ヒュルルンUFOにのって



たまごっち星にかえらなくちゃいけないんだ。
さみしいけどしょうがないネ。



⑫ ヒュルルンUFOがとびたって、たまごっちからメッセージがでたとき、チェックメーターボタンをおすと、そのときのたまごっちのねんれいがひょうじされるよ。（もういちどチェックメーターボタンをおすとメッセージのがめんにもどるよ）

あたらしいたまごをそだてるには？

メッセージのがめんか、ねんれいひょうじのがめんのときえらぶボタンととりけしボタンをいっしょにおすと、がめんにあたらしいたまごがとうじょうするよ!!
またやさしくやさしくかわいがってネ!!

たまごっちアルバム

たまごっちをそだてているときになんと！１つまえにそだてていたたまごっちにあうことができるんだよ!!
まず、えらぶボタンをおしてとけいがめんにしたら、もういちどえらぶボタンをおしてネ！バイバイしたたまごっちが、がめんにあらわれるよ!!
たまごっちがめんにもどすときは、えらぶボタンかとりけしボタンをおしてネ。

ハカセ！
やさしいんだから
も～う!!
ま、まあね

●とちゅうで、でんちをこうかんしたり、「リセットそうさ」をしたときはまえにそだてたたまごっちがきえてしまいます。ちゅういしてネ。

とけいそうさのしかた

●とけいを見たいときは？



とけいがめん

えらぶボタンをおすととけいがめんになります。たまごっちがめんにもどすときはとりけしボタンをおしてネ。

スタンドで立たせると
おきどけいになるネ。



●とけいをなおしたいときは？

保護者の方へ 時刻の修正は「時計合わせ」と同じ要領で行います。



時計セット画面

まず、えらぶボタンを押して時計画面にします。次に、えらぶボタンととりけしボタンを同時に押すと、時計セット画面になります。えらぶボタンで「時」、とりけしボタンで「分」をなおしたらチェックメーターボタンを押して決定 します。とりけしボタンを押してたまごっち画面に戻してください。

●とけいそうさをしているときは、たまごっちのよびだしおんがなってもおせわボタンがひからないよ！ちゅういしてネ!!

こんなときは？

●たまごっちのおとを、ならしたくないときは？



本体よこにあるおんりょうきりかえスイッチを、おとがならないいちに合わせてください。

保護者の方へ 以下の場合は電池消耗のため電池交換や、「リセット操作」が必要です。保護者の方が行ってください。

●がめんに「でんち」というひょうじがでたら？



③ページを見て、でんちをこうかんしましょう。

●あたらしく、たまごからそだてなおすことになります。

●本体がつよいショックをうけたりして、まったくうごかなくなったり、がめんのじょうたいがおかしいときは？

④ページを見て、「リセットそうさ」をしましょう。

●あたらしく、たまごからそだてなおすことになります。

くちにいれない

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れないでください。

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小さな部品を口の中に絶対に入れないでください。

●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●本体とスタンドの隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

●単3乾電池（R6P・別売り）の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

《使用上の注意》

●取付部品を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●画面に“でんち”の表示が出たら単3乾電池（R6P）2本（別売り）をご交換ください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●ブリスター（透明パック）は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●製品によって、音の大小に多少の差があります。

時計精度：日差±3秒以内（常温）

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

《お買い上げのお客様へ》　商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関　東) 柏市豊四季241-22　〒277-8511
☎ 0471-48-7571
(関　西) 大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072
☎ 06-375-5050
(中　部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466-0051
☎ 052-872-0371

● 電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
● 電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

まだ
うたっ
ちゃってる…


チカチカベビっち


ほっぺっち


めるへっち


おしゃまっち

ぼくたちをかわいがってね


まゆまるっち


パンたろっち


まめっち


かぶとおやじっち


ぎんじろっち


たまべえっち

なまえ


ミシェルっち